


3 m series classic

PL Instrukcja montażu



PL Instrukcja

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach.

Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraznej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcy) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.

Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one sliskie.

Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z plandeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia plandeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu.

Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Plandeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać.

Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Plandeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone.

Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie. Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu.

Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłszczac i/lub przyspawywać dodatkowych obciąża, złobic rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń.

Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.
















Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.
















3 m series classic

Zawartość

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		3x3m
31151	Stange 1542 mm 38-38	1		6
31467	Stange 1425 mm 38-38	2		6
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	3		6
31153	3er Eckverbinder 120°	4		6
31154	4er Eckverbinder 120°	5		3
30046	Erdsnagel 6x180 mm	6		4
30047	Erdsnagel 4x160 mm	7		31
30430	Gummischlaufe 14 cm	8		62
30050	Spannleine 3 m	9		4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	10		30
30051	Dachhaken	11		6
31459	Inbusschlüssel	12		1
	Dach	13		1
	Seitenwand	14		4
	Endwand	15		2





3 m series classic

Zawartość
















Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nr.		3x2m	3x4m	3x6m
31151	Stange 1542 mm 38-38	1		4	6	8
31108	Stange 1930 mm 38-38	2		3	6	9
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	3		4	6	8
31153	3er Eckverbinder 120°	4		6	6	6
31154	4er Eckverbinder 120°	5		0	3	6
30046	Erdnagel 6x180 mm	6		4	4	4
30047	Erdnagel 4x160 mm	7		23	31	39
30430	Gummischlaufe 14 cm	8		44	62	80
30050	Spannleine 3 m	9		4	4	4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	10		18	30	42
30051	Dachhaken	11		4	6	8
31459	Inbusschlüssel	12		1	1	1
	Dach	13		1	1	1
	Seitenwand	14		2	4	6
	Endwand	15		2	2	2

3 m series classic

Zawartość

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nr.		3x8m	3x10m
31151	Stange 1542 mm 38-38	1		10	12
31108	Stange 1930 mm 38-38	2		12	15
31109	Stange 1895 mm 38-38	3		10	12
31153	3er Eckverbinder 120°	4		6	6
31154	4er Eckverbinder 120°	5		9	12
30046	Erdnagel 6x180 mm	6		4	4
30047	Erdnagel 4x160 mm	7		47	53
30430	Gummischlaufe 14 cm	8		98	116
30050	Spannleine 3 m	9		4	4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	10		54	66
30051	Dachhaken	11		10	12
31459	Inbusschlüssel	12		1	1
	Dach	13		1	1
	Seitenwand	14		8	10
	Endwand	15		2	2

3 m series classic

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		3x9m
31151	Stange 1542 mm 38-38	1		10
31477	Stange 2180 mm 38-38	2		12
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	3		10
31153	3er Eckverbinder 120°	4		6
31154	4er Eckverbinder 120°	5		9
30046	Erdnagel 6x180 mm	6		4
30047	Erdnagel 4x160 mm	7		47
30430	Gummischlaufe 14 cm	8		98
30050	Spannleine 3 m	9		4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	10		54
30051	Dachhaken	11		10
31459	Inbusschlüssel	12		1
	Dach	13		1
	Seitenwand	14		8
	Endwand	15		2


3 m series classic

@

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

1


Zmontuj ramę dachu. W tym celu połącz elementy 4 i 5 z drążkami (elementy 1 i 2) i dokręć je mocno śrubami.



3 m series classic

2



Podnieś jedną stronę stelażu namiotu i zamocuj nogi (3). Nałóż dach (13) na ramę i przymocuj go za pomocą gumowych pętelek (8). Uważaj, aby pętelki nie były za bardzo naprężone, ponieważ mogłoby to utrudnić montaż drugiej strony namiotu.



3 m series classic

3


Włóż nogi po drugiej stronie namiotu. Nogi namiotu postaw prostopadłe aby uniknąć większego naprężenia na ścianach szczytowych.
Za pomocą krótszych szpilek (7) zamocuj stopki do podłoża. Szlufki dachu przymocuj do drążków (3) za pomocą haków (11).



3 m series classic

4

Rozłóż ściany boczne (14) i ściany szczytowe (15). Ściany boczne zamocuj za pomocą gumowych pętelek (8) do stelaża a ściany szczytowe bezpośrednio do dachu. Za pomocą krótszych szpilek (7) przymocuj ściany szczytowe do podłoża. W każdym narożniku namiotu naciągnij linkę naciągową i zamocuj ją do podłoża za pomocą długich szpilek (6).



Czyszczenie i konserwacja

Dach i ściany boczne można czyścić wodą z mydłem. Ślady pleśni i plamy można usuwać roztworem chloru. Należy przestrzegać wskazówek producenta. Aby wykluczyć ryzyko powstania odbarwień, roztwór należy wypróbować najpierw w niewidocznym miejscu. Uwaga! Nie wolno składać i pakować wilgotnego namiotu. Przed złożeniem namiot musi całkowicie wyschnąć.

Ostrzeżenie

1. Należy zachować ostrożność podczas rozstawiania i składania namiotu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
2. Stelaża nie narażać na zbyt duże obciążenia, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
3. Namioty są przeznaczone do użytku czasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować.
4. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić.
5. W przypadku używania odpowiednich grzejników (np. poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.
6. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża i tym samym za bezpieczeństwo.