

WIKING



szerokość 6m, wysokość boku 4m
INSTRUKCJA MONTAŻU

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od planeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z planeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia planeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Planeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Planeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążeń, żłobić rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

ZAWARTOŚĆ

1



Noga dolna, 1720 mm

6x12

14 szt

2



Noga z otworem, 1720 mm

6x12

14 szt

3



Wsporniki ukośne, 1998 mm

6x12

16 szt

4



Wspornik dachu, 1470 mm

6x12

9 szt

5



Wspornik dachu, 1470 mm

6x12

9 szt

6



Rura dachowa, 2057 mm

6x12

18 szt

7



Łuk boczny, 1606 mm

6x12

18 szt

8



Łuk szczytowy, 1122 mm

6x12

9 szt

9



Rura boczna, 1550 mm

6x12

77 szt

10



Rura boczna końcowa, 1530 mm

6x12

11 szt

11



Rura odciągowa, 1440 mm

6x12

16 szt

12



Noga narożna dolna, 1720 mm

6x12

4 szt

13



Noga narożna z otworem, 1720 mm

6x12

4 szt

14



Noga bramy dolna, 1720 mm

6x12

4 szt

ZAWARTOŚĆ

15



Noga bramy środkowa, 1720 mm

6x12

4 szt

16



Rura bramy górna, 1200 mm

6x12

4 szt

17



Wsporniki bramy, 967 mm

6x12

12 szt

18



Stopa narożna

6x12

4 szt

19



Stopa bramy

6x12

4 szt

20




Stopa

6x12

14 szt

21



Łącznik bramy

6x12

4 szt

22



Kołki 10x305 mm

6x12

16 szt

23



Szpilki 6x180 mm

6x12

56 szt

24



Szpilki 8x300 mm

6x12

36 szt

25



Śruba 45 mm

6x12

9 szt

26



Śruba 65 mm

6x12

18 szt

27



Śruba 100 mm

6x12

99 szt

28



Nakrętka motylkowa

6x12

134 szt

29



Obejma rury do mocowania

6x12

8 szt

30



Gumki mocujące 17 cm

6x12

124 szt

ZAWARTOŚĆ

31



Klucz

6x12

2 szt

32




Śruba 85 mm z nakrętką

6x12

64 szt

33



Napinacz z grzechotką

6x12

4 szt

34




Zamek

6x12

32 szt

35




Plandeka

6x12

1 szt

36



Bramy

6x12

2 szt

37



Kotwa do ziemi

6x12

22 szt

38



Zaślepka plastikowa 32 mm

6x12

22 szt


INSTRUKCJA MONTAŻU

Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

1


Zmontuj ramę dachu.

Jeden łuk szczytowy (8) połączyć z rurami dachowymi (6). Na końcach rur dachowych (6) zamocować łuki boczne (7). Następnie za pomocą śrub 45mm (25) i nakrętek motylkowych (28) połączyć ze sobą wsporniki dachu (4 i 5). Wsporniki dachu zamocować do rur dachowych (6). Użyć do tego śrub 65mm (26) i nakrętek motylkowych (28).




2

Czynności opisane w punkcie 1 powtórzyć dla kolejnych 8 łuków i ułożyć je na ziemi w sposób pokazany na rysunku.



3

Następnie za pomocą rur bocznych **(9)** i **(10)** połączyć ze sobą łuki. W przednim segmencie montuje się wyłącznie rury 10. Na rury końcowe **9** i **10** nałożą załączone plastikowe końcówki **(38)**.
Do zamocowania użyć śrub 100mm **(27)** i nakrętek motylkowych **(28)**.





4


Ustawianie namiotu rozpocząć od jednej strony.

Łuki boczne **(7)** połączyć z nogami narożnymi **(12)** i **(13)** oraz z kolejnymi nogami **(1)** i **(2)**.

Do zamocowania użyć śrub 100mm **(27)** i nakrętek motylkowych **(28)**.



Stelaż wzmocnić wspornikami poprzecznymi **(9)** i **(10)**.






Do nóg bocznych zamocować wsporniki ukośne **(3)**.

Do zamocowania użyć śrub 100mm **(27)** i nakrętek motylkowych **(28)**.


5

Analogicznie do punktu 4 postępujemy z drugą stroną konstrukcji.




6

Montaż bram.



Zmontować nogi bramy (14), (15) i (16) i za pomocą złącza bramy (21) połączyć je z pierwszym łukiem.




Następnie zamontować wsporniki bramy (17).

Analogicznie zmontować bramę po drugiej stronie namiotu.

7

Ustawienie konstrukcji na stopach.

Zamontować stopy bramy (**19**), stopy narożne (**18**) oraz pozostałe stopy (**20**), najpierw po jednej, następnie po drugiej stronie konstrukcji. Użyć śrub 85 mm z nakrętką (**32**).



Za pomocą obejmy rury do mocowania (**29**) i kołków (**22**) zamontować stelaż do ziemi. Stopy mocujemy do podłoża kotwą (**37**) wbijając ją obok stopy i łącząc je szpilką **24**.

8

Montaż poszycia.

Rozłożyć poszycie namiotu **(35)** i naciągnąć je na stelaż.



Po nałożeniu pokrycia rurę odciągową **(11)** wsunąć w szlufkę w dolnej części plandeki i zamontować ją za pomocą zamków **(34)**.



Za pomocą gumek **(30)** zamontować bramy **(32)**.

Naciągnąć poszycie dachu za pomocą napinacza z grzechotką **(33)**.